

機器操作マニュアル

DVD / ビデオデッキ

433,434

機器収納ラック



DVD / ビデオデッキの操作方法

ラックの扉を開け、デッキの電源を入れる。
DVD ディスクまたはビデオテープをセット。
手動操作盤で **DVD** または **VTR** を選択。
再生などの操作を行う。

* 「再生」「停止」以外の操作はリモコンを利用する。

【注】 リモコンは、「ビデオ」と「DVD」の切り替えつまみと、「出力切り替え」ボタンの両方が、再生したいメディアに選択されていることを確認して下さい。

音量は「音量ボタン」で操作。

終了時は手動操作盤の「終了」を選択し、ラックの扉を閉める。



手動操作盤



DVD メニュー表示
ボタン
画面に目次が表示
されます。

字幕・音声切替などの設定
(カバーの内側にあります)

【注】ビデオ/テレビ/DVD 切り替えつまみ

DVD / ビデオの出力切り替え

