

機器操作マニュアル	DVD/VHS デッキ	DXR150V
-----------	-------------	---------

DVD/VHS デッキの操作方法

- ① 機器収納架の扉を開けて本体の電源を入れる。
- ② ビデオテープまたは DVD ディスクをセットする。
- ③ 手動操作盤(図1)で「DVD/VHS」を、選択する。
- ④ 再生等の操作を行う。
- ⑤ 音量について、大教室の場合は手動操作盤(図1)から調整。小教室の場合は側面にある貸出盤(図2)の「音量」ボタンで調整する。
- ⑥ 終了時はビデオテープまたは DVD ディスクを取り出し、手動操作盤(図1)の「終了」を選択し、ラックの扉を閉める。

図1. 手動操作盤

図2. 小教室の音量調整の場合



図3. DVD/VHS デッキ

