

機器操作マニュアル	DVD/ビデオデッキ	DXR160V
-----------	------------	---------

DVD/ビデオデッキの操作方法

- ① ラックの扉を開け、デッキの電源を入れてください
- ② DVD ディスクまたはビデオテープをセットします
- ③ ソースセレクターで「VHS/DVD」を選択してください
再生などの操作を行ってください
*「再生」「停止」以外の操作はリモコンを利用してください。リモコンで、「VHS」と「DVD」の切り換えを選択して、再生したいメディアに選択されていることを確認してください。
- ④ 音量は「音量ボタン」で操作してください
- ⑤ 終了時は手動操作盤の「終了」を選択し、ラックの扉を閉めてください

