

機器操作マニュアル	DVD/VHS/CD デッキ	DVL- PF 9
-----------	----------------	-----------

使用方法

- ①使用する機器のスイッチを選択します。
- ②デッキに VHS もしくはディスクをセットし、再生ボタンを押します。

注意：再生ボタンを押しても映像が出ない場合は
ビデオ/DVD 操作切替ボタンを押してください。



使用後は**終了**を押してください。

音量はこちらを
長押ししてください。



リモコンで操作する場合は
[ビデオ]もしくは**[DVD]**のボタンを
 選択したあと**[再生]**を押してください。