

# タッチパネルリモコン

3101、3102、3201、  
3202、3203、1201、  
1406

1. 機器選択スイッチ盤に主電源キーを入れ、ONにします。



2. 主電源を入れると全ての機器電源が入ります。ご利用になるメディアをセットして下さい。

3. タッチパネルリモコンで、機器の操作を行います。

1. 利用する機器を選択します。

教室環境が整備(ビデオ投影時には、蛍光灯消灯、暗幕閉、スクリーンセット)され、機器が開始します。



2. メディアを選択すると、その装置のリモコンが表示されます。機器の操作をおこなって下さい。

再生: メディアの再生

停止: 教室環境が一部変化し、メディアが停止

一時停止: 教室環境は変化せず、メディアが一時停止

シャトル: 画面を見ながらの早送り/巻き戻し

4. 操作の終了

「終了」ボタンを押して下さい。機器が停止し、環境が復帰します。タッチパネルリモコンを AV ラックリモコン設置台に戻して下さい。