

機器操作マニュアル	BD/DVD デッキ	DMP-BD79
-----------	------------	----------

BD/DVD デッキの操作方法

- ① 機器収納架の扉を開けて本体の電源を入れてください
- ② BD または DVD ディスクをセットします
- ③ 手動操作盤 (図1) で「BD/DVD」を、選択してください
- ④ 再生等の操作を行ってください
- ⑤ 音量は、側面にある貸出盤 (図 2) の「音量」ボタンで調整します
- ⑥ 終了時は BD または DVD ディスクを取り出し、手動操作盤 (図1) の「終了」を選択してラックの扉を閉めてください

図1. 手動操作盤



図2. 音量調整



図 3. BD/DVD デッキ

