



レコードデッキの操作方法

機器収納ラックを開け、手動操作盤の上にある「電気錠」のボタンを押すと隣にあるLD / CD / レコード収納ラックの扉が開錠されます。

アンプの電源とレコードデッキの電源を入れます。（アンプの電源が入らないとレコードデッキの電源が付きません。）

アンプのSERECTが「PHONO」になっている事を確認して下さい。（PHONO以外の場合は、アンプの電源右横にあるSERECTダイヤルを回してPHONOに合わせます。）

レコードをセットします。

機器収納ラックの手動操作盤上にあるプレーヤーボタンを押します。

レコードを再生します。

終了するときは ~ の逆を行い、最後に手動操作盤の終了ボタンを押します。（機器収納ラック、LD / CD / レコード収納ラックは、蓋を閉めると鍵が施錠されます。）