

機器操作マニュアル	ブルーレイデッキ	BDP-3140
-----------	----------	----------

ブルーレイプレーヤーの操作方法

- ① 機器収納架の扉を開けて本体の電源を入れてください
- ② ディスクをセットします
- ③ 手動操作盤(図1)で「BD」を、選択してください
- ④ 再生等の操作を行ってください
- ⑤ 音量は、「音量調整」の「AV」ボタンで調整します
- ⑥ 終了時はディスクを取り出し、手動操作盤(図1)の「終了」を選択してラックの扉を閉めてください

図1. 手動操作盤



図 2.ブルーレイデッキ

