

機器操作マニュアル	PC 投影 (VGA/HDMI)	330,430-434,440,444
-----------	------------------	---------------------

**PC 投影方法(VGA)**

- ① AV ラックキーを差して ON に回し、ラック扉を開けます。
- ② 操作盤で、「プロジェクター電源」、「VGA」ボタンを両方押します。
- ③ PC に VGA (RGB) ケーブルを接続します。
- ④ 音声出力時は、PC のイヤホン端子に音声ケーブルを接続します。  
音量は操作盤の「AV 音量」で調整します。
- ⑤ 投影されない場合、投影モードが複製になっているか確認してください。  
Windows の場合、「windows ボタン+P」で選択できます。
- ⑥ 終了時はケーブルを抜いて元の状態に戻し、ラックを閉じてください。



機器操作マニュアル

PC 投影（VGA/HDMI）

330,430-434,440,444

### PC 投影方法 (HDMI)

- ① AV ラックキーを差して ON に回し、ラック扉を開けます。
- ② 操作盤で、「プロジェクター電源」、「HDMI」ボタンを両方押します。
- ③ PC に HDMI ケーブルを接続します。映像・音声ともに出力されます。  
音量は操作盤の「AV 音量」で調整します。
- ④ 投影されない場合、投影モードが複製になっているか確認してください。  
Windows の場合、「windows ボタン+P」で選択できます。
- ⑤ 終了時はケーブルを抜いて元の状態に戻し、ラックを閉じてください。

AV ラックキー差込口



操作盤



HDMI 差込口



HDMI ケーブル