

機器操作マニュアル	CD ラジカセ	10 号館小教室
-----------	---------	----------

ラジカセ利用・音量調節方法

- ① AV 機器収納棚から CD ラジカセを取り出す。
- ② CD ラジカセの電源を入れ、本体を操作します。
- ③ 終了時は CD またはカセットを取り出し、CD ラジカセの電源を切り、元にあった場所に戻して鍵をかけてください。

教室のスピーカーから音を出す場合

1. AV ラックキーを差して ON に回し、ラック扉を開けます。
 2. ラジカセと一緒に収納されている音声ケーブルを、ラジカセのイヤホン端子と、AV ラックの音声入力端子に繋げる。
- 音量は操作盤の「AV 音量」で調整します。
 ※AV ラック起動中は CD ラジカセの音が常にスピーカー出力しますので PC など他の機器選択中にも音声出力することが可能です。

AV 機器収納棚



教室のスピーカーから音を出す場合

操作盤



CD ラジカセ側面

