

機器操作マニュアル	CD ラジカセ	630-633,640-643
-----------	---------	-----------------

**ラジカセ利用・音量調節方法**

- ① AV ラックキーを差して ON に回し、ラック扉を開けます。
- ② CD ラジカセの電源を入れ、本体を操作します。  
音量は操作盤の「AV 音量」で調整します。  
※AV ラック起動中は CD ラジカセの音が常にスピーカー出力しますので  
PC など他の機器選択中にも音声出力することが可能です。
- ③ 終了時は CD またはカセットを取り出し、CD ラジカセの電源を切り、ラックを閉じてください。

**操作盤**



**CD ラジカセ本体**

**CD ラジカセ側面**

