

機器操作マニュアル	マイク拡声方法	630-633,640-643 1021,1031
-----------	---------	------------------------------

マイク拡声・音量調整方法

・起動時

(ワイヤレスマイクの場合)マイクの電源をONにする。
(有線マイクの場合)差込口にマイクを接続する。

・音量を調整する場合

ラック扉を開けて、「マイク音量」で調整する。
(マイク起動時はラック扉が開く状態となっています。)

※一度ラック扉を開けた場合、閉じるとマイク拡声が終了してしまいますので
使用中は開けたままにしてください。

・終了時

ワイヤレスマイク OFF もしくは有線マイクを差込口から抜くと電源が切れます。(10秒ほどかかります。) ラック扉を開けていた場合は閉じてください。

