

機器操作マニュアル	マイク拡声方法	1022.1032 1040-1042.1050-1052
-----------	---------	----------------------------------

**有線マイクのみ使用可能。(ワイヤレスマイクは使用できません。)**

**マイク拡声・音量調整方法**

- 起動時  
差込口に有線マイクを接続する。
- 音量を調整する場合  
ラック扉を開けて、「マイク音量」で調整する。  
(マイク起動時はラック扉が開く状態となっています。)  
※一度ラック扉を開けた場合、閉じるとマイク拡声が終了してしまいますので使用中は開けたままにしてください。
- 終了時  
有線マイクを差込口から抜くと電源が切れます。(10秒ほどかかります。)  
ラック扉を開けていた場合は閉じてください。

