

機器操作マニュアル	マイク拡声方法	630-633,640-643
-----------	---------	-----------------

マイク拡声・音量調整方法

- 起動時
 (ワイヤレスマイクの場合)マイクの電源を ON にする。
 (有線マイクの場合)差込口にマイクを接続する。

- 音量を調整する場合
 ラック扉を開けて、「マイク音量」で調整する。
 (マイク起動時はラック扉が開く状態となっています。)
 ※一度ラック扉を開けた場合、閉じるとマイク拡声が終了してしまいますので
 使用中は開けたままにしてください。

- 終了時
 ワイヤレスマイク OFF もしくは有線マイクを差込口から抜くと電源が切れます。(10 秒
 ほどかかります。) ラック扉を開けていた場合は閉じてください。

