

機器操作マニュアル	ブルーレイデッキ	
-----------	----------	--

ブルーレイプレーヤーの操作方法

- ① AV ラックキーを差して ON に回し、ラック扉を開けます。
- ② 操作盤(図1)で、「プロジェクター電源」、「BD」を両方押してください。
- ③ デッキ(図2)の電源を ON、DVD/BD をセット、再生等の操作を行ってください。
- ④ 音量は操作盤の「AV 音量」で調整します
- ⑤ 終了時はディスクを取り出しラックを閉じてください。

図1. 操作盤

AV ラックキー差込口



図 2.ブルーレイデッキ



再生できるメディアについて

メディア	代表的なロゴ	メディアの種類	再生できる内容
BD		BD ビデオ	市販またはレンタルソフト
		BD-RE	録音番組*2、 JPEG、3D 写真 (MPO) *2、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、 MP3、WAV、WMA
		BD-R*1	録音番組*2、MKV、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、 MP3、WAV、WMA
DVD		DVD ビデオ	市販またはレンタルソフト
		DVD-R	録音番組*2*4*5、AVCHD、 MKV、 JPEG、3D 写真 (MPO) *2、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、 MP3、WAV、WMA
		DVD-R DL	録音番組*2*5、AVCHD
		DVD-RW	録音番組*2*5、AVCHD
		+R/+RW/+R DL	
CD		音楽 CD	CD-DA 方式に準拠する市販またはレンタルソフト
		CD-R CD-RW	MKV、 JPEG、3D 写真 (MPO) *2、 AAC、ALAC、 CD-DA 方式に準拠して記録された音楽や音声、FLAC、 MP3、WAV、WMA
USB	—	USB 機器 (4 TB まで)	MKV、MP4、MPEG2、 JPEG、3D 写真 (MPO) *2、 AAC、ALAC、DSD、FLAC、 MP3、WAV、WMA

※1 LTH type も再生できます。
 ※2 字幕情報が記録されている場合でも、字幕表示はできません。
 ※3 一部の DVD のみ
 ※4 AVCREC を含みます。
 ※5 CPRM 方式を含みます。
 ●メディアやコンテンツについては、「再生できないディスク」(+7)、「ファイルフォーマット」(+30) もご確認ください。