


カセットデッキの使用方法

- 1) 鍵で機器収納ラックを開ける
- 2) ラック内手動操作盤で「カセット」を選択
- 3) カセットデッキの「POWER」を ON する
- 4) 「OPEN」→カセットテープをセット→「CLOSE」
- 5) 操作はデッキ本体パネルで行う
- 6) 終了時は手動操作盤の「終了」を選択
- 7) カセットテープを取り出し、デッキの「POWER」を OFF 後
収納ラックの扉を閉める

※カセットテープへの録音も可能です。録音方法については、
お問い合わせください。


機器収納ラック



手動操作盤



カセットテープの PLAY は
左から右へテープを巻きます



シングルカセットデッキ

PLAY 正方向 →

