


PC接続

画像を投影する 音声を拡声する

中・大教室タイプ

1. システムとパソコンをケーブルでつなぎ、主電源を入れて「パソコン投映」を選びます。
機器ラックの簡易操作盤（またはリモコン操作盤）でパソコン投映を選ぶと、教室環境は自動的にセットされます。
※プロジェクタ電源がONになってから、投映されるまでには約30秒かかります。
画面左上にカウントダウンの数字が表示されます。
2. 貸出盤だけで操作する場合は、スクリーン・蛍光灯・白熱灯はマニュアル設定となります。



貸出盤

PC音声のつなぎ方

 このマークのコネクタと外部入力（音声）をつなぎます。



PC画像のつなぎ方



この形をしたケーブルでパソコンとシステムをつなぎます。
ケーブルは貸出盤に取り付けてあります。



3. PCの画面をスクリーンに出すためのキー操作を行います。
パソコンのメーカーや機種により異なりますが、ファンクションキー[FN]を押しながら、キーボード上部の[F10]をゆっくりと押します。



画面切り替えはこのマークが目印です。
機種により F1～F12 に割り付けられています。

