

機器操作マニュアル	BD/DVD デッキ	BD-3120
-----------	------------	---------

BD/DVD デッキの操作方法預ける

- ① 機器収納架の扉を開けて本体の電源を入れてください
- ② BD または DVD ディスクをセットします
- ③ 手動操作盤(図1)で「BD/DVD」を、選択してください
- ④ 再生等の操作を行ってください
- ⑤ 音量は、「音量調整」の「AV」ボタンで調整します
- ⑥ 終了時はディスクを取り出し、手動操作盤(図1)の「講義終了」を選択してラックの扉を閉めてください

図1. 手動操作盤



図 2. BD/DVD デッキ

