

機器操作マニュアル

教材提示装置兼 OHP

421 ~ 424

### 教材提示装置兼 OHP の操作方法

機器収納ラックから教材提示装置を手前に引き出す。  
 機器選択ボタンで「資料提示/OHP」を選択する。  
 資料カバーを開け、映したい資料を裏向きにして載せ、資料カバーを閉じる。  
 本体上面右側の「スタート」ボタンを押す。  
 < 必要に応じて調整を行います >  
 縦表示 ……縦横表示の切り替え  
 明るさ ……明るさの調整  
 ズーム ……拡大縮小の調整  
 スクロール ……ズームで拡大表示した時の位置合わせ  
 資料を変える毎に と の操作を繰り返す。  
 終了時は手動操作盤の「終了」を選択。機器を収納し扉を閉める。

機器収納ラック




手動操作盤



縦横表示の切り替え

- \* 投影部分を伏せて置く
- \* 必ずカバーを閉じる  
 （OHP を投影中に直接シートに書き込むことはできませんのでご注意ください）



常時「書画」ランプ ON

「スタート」資料を変えるたびに押してください

「動画」ランプは OFF

明るさ調節

拡大縮小の調節

位置の調節