


| | | |
|-----------|--------|-----|
| 機器操作マニュアル | 教材提示装置 | 441 |
|-----------|--------|-----|

教材提示装置の準備

- ① 操作盤の「Power」と教材提示装置の電源を ON にします。
- ② 教材提示装置と操作盤を VGA ケーブルで接続してください。
※ケーブルはクリアファイルの中に入っています。
- ③ 操作盤の「Student Monitor Selection(モニター選択)」で「AUX PC」を選択すると教師画面提示モニターに映し出されます。
- ④ 終了時には操作盤の「Power」と教材提示装置の電源を OFF にしてください。



教材提示装置の操作

画角調整は本体の操作ボタンで行います。
ズームボタンを押して大きさを決め、フォーカスボタンを押す。
ズームを再度操作した場合は、その都度フォーカスボタンを押す。

