

ブルーレイDVDプレーヤーの操作方法

- ① 機器収納架の扉を開け、プレーヤーの電源を入れて、ディスクをセットする。
- ② 手動操作盤(図1)で「BD」を選択する。
- ③ リモコンで操作を行う。
- ④ 音量について、大教室の場合は手動操作盤(図1)の「音量」ボタンで操作。小教室の場合は側面の貸出盤(図2)より操作。
- ⑤ 終了時は手動操作盤(図1)の「終了」を選択し、ラックの扉を閉める。

図1. 手動操作盤




図2. 小教室の音量調整




図3. BDプレーヤー

