

カセット卓使用方法

カセットテープを使用する

- ① 鍵で卓上のフタを開けます。
- ② カセット卓下にある電源コードを壁コンセントに差します。
- ③ デッキにカセットテープをセットし、再生してください。

有線マイクを使用する

※有線マイクは鍵を借り受けた場所で貸し出しています。

- ① カセット卓下にある電源コードを壁コンセントに差します。
- ② 有線マイクをカセット卓に差し込み、マイクの電源を ON にしてください。

注：音は前面のスピーカーから出ます。



マイクケーブル挿入口