

機器操作マニュアル


教材提示装置兼 OHP

330,523,610


教材提示装置兼 OHP の操作方法

機器収納ラックから教材提示装置を手前に引き出す。
 ソースセレクターで「教材提示/OHP」を選択。
 資料カバーを開け、映したい資料を裏向きにして載せ、
 資料カバーを閉じます。
 本体上面右側の「スタート」ボタンを押してください。
 <必要に応じて調整を行います>
 * 縦表示 . . . 縦横表示の切り替え
 * 明るさ . . . 明るさの調整
 * ズーム . . . 倍率調整
 * スクロール . . . ズームで拡大表示した時の位置合わせ
 資料を変える毎に と の操作を繰り返してください。
 終了時には手動操作盤の「終了」を選択。機器を収納し、
 扉を閉めて下さい。

機器収納ラック



手動操作盤



縦横表示の切り替え

* 投影部分を下に
 * 必ずカバーを閉じる
 （OHP を投影中に直接シートに書き込むことはできませんのでご注意ください）

- 出力切替え: パソコン ● 書画 ●
- 常時「書画」ランプ ON
- 消画 ● スタート ●
- 「スタート」資料を変えるたびに押してください
- 縦表示 ● 動画 ●
- 「動画」ランプはOFF
- 明るさ ● ●
- 明るさ調節
- ズーム ● ●
- 拡大縮小の調節
- スクロール ● ● ● ●
- 位置の調節