


機器操作マニュアル

ポータブルOHP

520, 521, 530, 620, 621, 630, 711, 712,
821, 822, 823, 911, 912, 921, 922, 930

OHPの設置

- 1) メディアボックスを教室内の投影可能な場所に設置。
- 2) 鍵を使用し扉を開け、収納棚を手前に引き、OHPと電源延長ケーブルを取り出す。
822・823 教室は OHP を乗せる台が別にあります。




扉を開ける方向


スクリーンの向きは変えられます



スクリーンフック棒で引き降ろして下さい



組立て・片付けの時には
取っ手を上にし、本体を
立て、アーム部分を引き
出す必要があります！！



折り畳み
用レバー

ミラーは角度
調整可能


OHPの投影

- 3) OHPの組み立ては本体側面に図がありますので御参照下さい。
- 4) OHPの電源は延長ケーブルを黒板下のコンセントに差す。
- 5) OHPスクリーンは教室前方に置いてあるスクリーンフック棒を御利用下さい。

注) OHPの電源OFF後はランプ冷却のためファンが一定時間回ります。
ファンモーター停止後に電源コードを抜いて下さい。

ランプの球切れは、この切替レバーで予備球に切替えて下さい

レンズ部を
回転させて
ピント調整
可能



* 注意：930 教室の OHP は下段に収納されています。