

書画カメラの操作方法

- ① AV ラックの中から書画カメラを取り出してセット(図 2)する。
ケーブルは接続されています。
- ② 操作盤タッチパネル(図1)の「書画カメラ」を選択する。
- ③ 投影したい資料の調整を操作ボタン(図 3)で行う。
- ④ 終了時は書画カメラを片付けてラックに収納し、手動操作盤(図1)の「講義終了」を選択してラックの扉を閉める。

図1. 操作盤タッチパネル



図3. 操作ボタン




図2. 書画カメラ



電源ケーブル ※取り外し可能

投影ケーブル(5 m)

電源ボタン(本体側面)