

# PC接続

# 画像を投映する 音声を拡声する


930 教室  
タッチパネルタイプ

1. システムとパソコンをケーブルでつなぎ、AV 鍵でラックの扉を開けタッチパネルが貸出盤で「パソコン」を選択すると、投影環境が自動的にセットされます。  
※プロジェクタ電源がONになってから、投映されるまでには約30秒かかります。

タッチパネル



2. ラック側面の貸出盤とパソコンのケーブルのつなぎ方は下記のとおりです。



貸出盤

## PC音声のつなぎ方




このマークのコネクタと外部入力（音声）を音声ケーブルでつなぎます。




## LANケーブルのつなぎ方

LAN ケーブルとパソコンをつなぎます。ケーブルは貸出盤に取り付けてあります。



## PC画像のつなぎ方

この形をしたケーブルでパソコンとシステムをつなぎます。ケーブルは貸出盤に取り付けてあります。



3. PCの画面をスクリーンに出すためのキー操作を行います。  
「PC本体画面のみ」、「スクリーンのみ」、「PC本体とスクリーンの両方」と3つの切替方法があり、パソコンのメーカーや機種により異なりますが、ファンクションキー[F n]を押しながら、キーボード上部の[F 3]をゆっくりと押します。

画面切り替えはこのマークが目印です。  
メーカーや機種により  
F1~F12に割り付けられています。

