


PC接続

画像を投映する 音声を拡声する

小教室タイプ

1. システムとパソコンをケーブルでつなぎ、AV 鍵でラックの扉を開け操作盤で「P C (パソコン)」を選択します。
投影環境は自動でセットされません。手動で暗幕、蛍光灯等の調整を行ってください。

2. 貸出盤とパソコンのケーブルのつなぎ方は下記のとおりです。



貸出盤

PC音声のつなぎ方




このマークのコネクタと外部入力 (音声) を音声ケーブルでつなぎます。



LANケーブルのつなぎ方

LAN ケーブルとパソコンをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。



PC画像のつなぎ方

この形をしたケーブルでパソコンとシステムをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。



3. PCの画面をスクリーンに出すためのキー操作を行います。
「PC本体画面のみ」、「スクリーンのみ」、「PC本体とスクリーンの両方」と3つの切替方法があり、**パソコンのメーカーや機種により異なりますが**、ファンクションキー[F n]を押しながら、キーボード上部の[F 3]をゆっくりと押します。

画面切り替えはこのマークが目印です。
メーカーや機種により
F1~F12に割り付けられています。

