ＰＣ接続	画像を投映する 音声を拡声する	444 教室 タッチパネルタイプ

1. システムとパソコンをケーブルでつなぎ、AV 鍵でラックの扉を開けタッチパネルで「パソコン」を選択します。
   ※投影環境は自動でセットされません。手動でスクリーン・暗幕・蛍光灯等の調整を行ってください。

2. システムとパソコンのケーブルのつなぎ方は下記のとおりです。

タッチパネル

LAN ｹｰﾌﾞﾙのつなぎ方

LAN ケーブルとパソコンをつなぎます。ケーブルはラック側面に取り付けてあります。



ＰＣ画像のつなぎ方

この形をしたケーブルでパソコンとシステムをつなぎます。
ケーブルはラック側面に取り付けてあります。



ＰＣ音声のつなぎ方

このマークのコネクタと外部入力（音声）を音声ケーブルでつなぎます。

3. ＰＣの画面をスクリーンに出すためのキー操作を行います。
「ＰＣ本体画面のみ」、「スクリーンのみ」、「ＰＣ本体とスクリーンの両方」と３つの切替方法があり**パソコンのメーカーや機種により異なりますが**、ファンクションキー［Ｆｎ］を押しながら、キーボード上部の［Ｆ３］をゆっくりと押します。

画面切り替えはこのマークが目印です。
メーカーや機種により
Ｆ1～Ｆ１２に割り付けられています。