

機器操作マニュアル	OHC(教材提示装置)投影方法	630-633,640-643 10号館教室
-----------	-----------------	---------------------------

OHC 投影方法

- ① AV ラックキーを差して ON に回し、ラック扉を開けます。
- ② 操作盤(図1)で、「プロジェクター電源」、「HDMI」を両方押してください。
- ③ OHC(図2)をラックから取り出して設置し、HDMI ケーブルを接続します。
- ④ OHC に電源ケーブルを繋ぎ、本体を操作します。
- ⑤ 終了時は OHC の電源ケーブルを抜いてラックに入れ、ラックを閉じてください。

図1. 操作盤



図2. OHC

